## 電子百板連接檢查及校正觸控點 110.09.14 weiya

- 、 電子白板與電腦為 USB 連接,故若電子白板觸控無反應,請先檢查 USB 連接 線是否連接正確,檢查位置有三處。
  - A、 主要連接線(從教室前方延伸連接至電腦)



黑板側邊連接線(延長電子白板與電腦的距離) В丶



電子白板右下角後側連接線(通常不易脫落,但仍需注意) C丶



二、 確認都連接正常後,請先調整電腦螢幕解析度。建議為1366\*768或1280\*768



- 三、 校正電子白板定位,方法有兩種。若方法 A 不成功,可嘗試方法 B
  - A、 Hiteach 軟體校正,圖示按右鍵選擇 Calibration,點擊校準。到電子白板前 方跟著畫面步驟點擊完成校正。





B、 微軟內建校正,至 Windows 設定搜尋「校正」,選擇「校正螢幕以進 行…」,點擊校正。到電子白板前方跟著畫面步驟點擊完成校正。

	Windows 設定		< <u>₩</u> 2
	<b>博找</b> 設定	E.E.	☆ 搜尋結果
日 条统 副示器,官位、通知、電源	装置 表示、印表後、滑星	電話 連進信約 Android · Phone	<ul> <li>● 校正願示器色彩</li> <li>● 校正願示器色彩</li> <li>● 校正願示器色彩</li> <li>● 校正領示器</li> <li>● 校正領示器</li> </ul>
図入化 家園、東定曲面、色彩	<b>國用程式</b> 解除安裝、强酸盐、蛋用功能	Q 帳戶 (約6月・電子要件・同步設 定・工作・業品	A子 時間與語言 A子 語言·地區·日時
び 遊戯 遊会列・DVR、直播・遊会模式	● 軽鬆存取     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	▲ 履私權 位置→租粮	C 更新與会全性 Windows Update · 復原 · 廣分
✓ 授考 協正・権限・監査記録			
	¥ 平板電腦設定 顯示器 其他 設定		×
設定手寫筆與觸控顯示器。 □ 設定(3) □ 顯示器選項 顯示器: 1. Acer \246HYL			
詳細資料: 有限觸控支援			
確定 取消 套用(A)			